

Instrukcja montażu i użytkowania blatów kuchennych.

Blaty postformingowe wyprodukowane są z płyty wiórowej pokrytej w technice postformingu laminatem HPL.

Blaty kuchenne postformingowe;

- należy zakładać w pomieszczeniach ogrzewanych
- nie zaleca się montowania w łazienkach i pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza
- nie należy montować blatów bezpośrednio nad piekarnikiem bez osłony metalowej
- należy koniecznie zabezpieczać każde otwarcie powierzchni blatu silikonem (np.otwór pod zlewozmywak)
- nie należy umieszczać na blacie naczyń bezpośrednio zdjętych z kuchenki-pieca
- lekkie zabrudzenia można usuwać za pomocą wilgotnej szmatki, mocniejsze za pomocą spirytusu lub rozpuszczalnika organicznego (acetonu),
- blaty w strukturze połyskowej są narażone na widoczne zarysowania dlatego nie należy kroić żywności bezpośrednio na blacie dotyczy to także blatów w strukturze matowej