

Instrukcja montażu parapetów wewnętrznych typu postforming

parapety postformingowe:

- należy montować za pomocą klejów, pianek montażowych, przy czym powierzchnia do której montuje się parapet oraz miejsce styku z oknem muszą być suche,
- tył parapetu należy zabezpieczyć przed wilgocią uszczelniając styk z oknem jak i powierzchnię tylną parapetu materiałem trwale elastycznym np. Silikonem lub masą akrylową
- należy zakładać w pomieszczeniach ogrzewanych
- nie zaleca się montowania w łazienkach i pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza
- lekkie zabrudzenia można usuwać za pomocą wilgotnej szmatki, mocniejsze za pomocą spirytusu lub rozpuszczalnika organicznego np. aceton
- przy wyborze struktury parapetu należy zwrócić uwagę, że w przypadku zarysowania na powierzchniach połyskowych rysy są bardziej widoczne niż na matowych, dlatego też nie zaleca się montażu parapetów z połyskiem w miejscach narażonych na silne ścieranie.